

VOGELS


OUTDOOR
40m²

GEBRUIKSAANWIJZING



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

WERKING

Sonic Defend Vogels Small houdt vogels uit de buurt en zorgt ervoor dat u op uw balkon, vensterbank, terras en stoep geen last hebt van uitwerpselen en storend geluid van vogels (duiven, spreeuwen, meeuwen, kraaien, eksters...). Dit toestel is bestemd voor gebruik buitenshuis, afgeschermd tegen regen en vocht.

INSTALLATIE

Dit toestel werkt op 3 AA batterijen 1,5 V (niet meegeleverd). Zorg er voor dat de regelknop opzij uit staat voor je de batterijen in het toestel aanbrengt. Steek de 3 batterijen in het toestel met de juiste polariteit (-/+) zoals die aangeduid is op het toestel. Met de regelknop opzij zet je het toestel aan en uit en kan je het volume regelen. Wanneer de rode LED vooraan brandt functioneert het apparaat goed.

POSITIONERING EN BEREIK

Sonic Repel Vogels Small beschermt tot max. 40 m² oppervlakte. Plaats het toestel tegenover de zone die moet worden beschermd, buiten bereik van de regen. Laat het apparaat 24 uur per dag aanstaan. Om de efficiëntie te vergroten verplaatst u het apparaat af en toe. Let op, dit apparaat is hoorbaar voor mensen en kan hinderlijk zijn voor u en uw burens.

Tip: Verplaats dit toestel indien mogelijk af en toe, zodat er een extra verrassingseffect optreedt. Plaats het niet in de richting van een naastgelegen tuin, woning of openbare ruimte, om geen overlast te berokkenen bij uw burens.

WAARBORG

Wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of ongevallen voortvloeiende uit het gebruik van ons niet gecontroleerde toepassingen. De informatie in deze gebruiksaanwijzing wordt van tijd tot tijd gewijzigd en bijgewerkt. Dit is het gevolg van de voortdurende herontwikkeling van onze producten. Als zodanig is het niet de bedoeling dat u er blindelings op vertrouwt of dat deze deel uitmaakt van een contract. © 2022

- Apparaat buiten het bereik van kinderen houden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren in kwestie begrijpen. Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze het apparaat niet als speelgoed gebruiken.



Voor particuliere huishoudens: Informatie over verwijdering voor gebruikers van AEEA (FIGUUR 1)

Dit symbool (figuur 1) op het (de) product(en) en/of bijbehorende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet mag worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Voor een juiste behandeling, terugwinning en recycling dient u dit/deze product(en) naar aangewezen inzamelpunten te brengen waar het gratis wordt geaccepteerd. Als alternatief kunt u in sommige landen uw producten bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product retourneren aan uw plaatselijke retailer. Door dit product op de juiste manier af te voeren, bespaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelpunt. In overeenstemming met uw nationale wetgeving kunnen boetes van toepassing zijn op het onjuist weggooien van dit afvalproduct.

Voor professionele gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wilt weggooien, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

Voor verwijdering in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie (EU). Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer en vraag naar de juiste verwijderingsmethode.

Verdeeld door:

Pelsis Belgium NV
 Industrieweg 15 • B-2880 Bornem
 Tel.: 03 886 22 11 • info@edialux.be

Edialux Nederland BV
 Gildeweg 37b
 NL-3771 NB Barneveld
 Tel.: 0342 420 435 • info@edialux.nl

α Pelsis Group Brand  **pelsis**

Meer informatie
 Plus d'information

www.edialux.com

V-3010

Art. nr: 1112077957

WK0022

WEITECH®
 Intelligent Pest Control



OISEAUX


OUTDOOR
40m²

MODE D'EMPLOI



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

FONCTIONNEMENT

Sonic Defend Oiseaux Small éloigne les oiseaux et veille à ce que votre balcon, le rebord de votre fenêtre, votre terrasse et votre trottoir soient exempts de déjections d'oiseaux et de bruits gênants (pigeons, étourneaux, mouettes, corbeaux, pies, etc.). Cet appareil est destiné à être utilisé à l'extérieur, à l'abri de la pluie et de l'humidité.

INSTALLATION

Cet appareil fonctionne avec 3 piles AA 1,5 V (non fournies). Assurez-vous que le bouton de commande est sur le côté avant d'insérer les piles. Insérez les 3 piles en respectant la polarité (-/+) indiquée sur l'appareil. Utilisez le bouton de commande situé sur le côté pour allumer et éteindre l'appareil et pour régler le volume. Lorsque le LED rouge situé à l'avant est allumé, l'appareil fonctionne correctement.

POSITIONNEMENT ET PORTÉE

Sonic Repel Oiseaux Small protège jusqu'à 40 m² de surface. Placez l'appareil en face de la zone à protéger, hors de portée de la pluie. Laissez l'appareil allumé 24 heures sur 24. Pour augmenter l'efficacité, déplacez l'appareil de temps en temps. Veuillez noter que cet appareil est audible par les personnes et peut constituer une nuisance pour vous et vos voisins.

Conseil: Si possible, déplacez cet appareil de temps en temps pour créer un effet de surprise supplémentaire. Ne le placez pas en direction d'un jardin, d'une maison ou d'un espace public adjacent, afin de ne pas déranger vos voisins.

GARANTIE

Nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous. Les informations fournies dans ce mode d'emploi sont modifiées et mises à jour de temps en temps. Ceci est dû au développement constant de nos produits. Il n'est donc pas prévu que vous vous y fiez aveuglément ou qu'elles fassent partie d'un contrat. © 2022

- Conserver l'appareil hors de la portée des enfants.
- Les enfants de plus de 8 ans, les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance ou après avoir été instruits des précautions de sécurité à respecter et s'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou maintenir l'appareil sans la supervision d'un adulte. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



Pour les particuliers : Informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE
(FIGURE 1)

Ce symbole (figure 1) figurant sur le(s) produit(s) et/ou les documents d'accompagnement signifie que les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Afin de garantir un traitement, un ramassage et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce(s) produit(s) aux points de ramassage désignés gratuits. Dans certains pays, vous pouvez également remettre vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. L'élimination correcte de ce produit permettra de préserver des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement que pourrait entraîner une gestion inappropriée des déchets. Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir de plus amples informations sur le point de ramassage désigné le plus proche de chez vous. Des sanctions pourront s'appliquer pour toute élimination incorrecte de ces déchets, conformément à votre législation nationale.

Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Pour éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés (DEEE), veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur afin d'obtenir de plus amples informations.

Pour l'élimination dans les pays en dehors de l'Union européenne

Ce symbole n'est valide qu'au sein de l'Union européenne (UE). Pour éliminer ce produit, veuillez contacter vos autorités locales.

Distribué par:

Pelsis Belgium SA
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem
Tel.: 03 886 22 11 • info@edialux.be

Edialux Nederland BV
Gildeweg 37b
NL-3771 NB Barneveld
Tel.: 0342 420 435 • info@edialux.nl

α Pelsis Group Brand  **pelsis**

Meer informatie
Plus d'information

www.edialux.com

V-3010

Art. nr: 1112077957

WEITECH®
Intelligent Pest Control

WK0022

