

## MOLLEN



**Sonic Defend**  
**Solar**



**OUTDOOR**

**350m<sup>2</sup>**

### GEBRUIKSAANWIJZING



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

### WERKING

Sonic Defend Mollen Solar is een ecologische mollenverjager op zonne-energie. Elke 30 seconden produceert het toestel geluid en trillingen, die omgezet worden in seismische golven die zich ver in de grond voortplanten. Mollen zien slecht, maar zijn uiterst gevoelig voor trillingen en geluid. Mollen en andere ondergrondse knaagdieren raken door dit geluid geïrriteerd en verlaten uiteindelijk hun gangenstelsel onder je tuin. Zo verjaag je de mollen definitief zonder ze te kwetsen en er is geen invloed op huisdieren of op bv. ondergronds levende organismen zoals regenwormen.

### INSTALLATIE

Verbind de pinnen uit de buis met de gekleurde aansluitpunten op het toestel. Doe daarna de buis in het toestel. Kies waar je het toestel wil plaatsen: plaats het toestel zo dat de jongste molshopen zich tussen het toestel en de rand van het perceel bevinden. Zo vluchten de mollen weg van het toestel in de juiste richting. Maak een greppel met de lengte van de buis, maar dan iets breder. Plaats het toestel dan voorzichtig in de aarde, zodat het zonnepaneel zich  $\pm 10$  cm boven de grond bevindt. Maak het gat groter als de buis niet past. Gebruik nooit een hamer of ander hulpmiddel om de buis de grond in te duwen. Er mag geen kracht worden uitgeoefend op het toestel omdat het hierdoor beschadigd kan raken. Vermijd obstakels in de bodem zoals wortels of grind.

### POSITIONERING EN BEREIK

De trillingen van Sonic Defend Mollen Solar worden door mollen afhankelijk van de grondsoort binnen een straal van 10 tot 15 meter rond het toestel gevoeld. Voor een normale grondsoort en zonder obstakels beschermt dit toestel tot  $\pm 350$  m<sup>2</sup>. Dit bereik kan meer zijn in een zware leem- of kleigrond, maar is minder voor zandgronden (hoe droger en zandiger de grond, hoe minder ver trillingen zich voortplanten).

### 24/7 BESCHERMING DANKZIJ ZONNE-ENERGIE

Dit toestel werkt volledig zelfstandig en vangt zonne-energie op via een zonnepaneel dat een oplaadbare Ni-MH-batterij van stroom voorziet. Bij het in gebruik nemen kan het enige tijd duren voordat de batterij opgeladen is. Als het toestel goed op de zon is gericht, wordt de batterij volledig opgeladen en werkt het toestel 24/7.

### GEBRUIKSTIPS

- Sonic Defend Mollen Solar is bestand tegen normale blootstelling aan regen, sneeuw en besproeiingssystemen.
- Maak het scherm van het zonnepaneel regelmatig schoon met een doek. Het apparaat niet beschadigen bij het grasmaaien.
- Voor een optimale werking wordt het aanbevolen om een barrière te vormen, door op elke 20 tot 30 meter een toestel te plaatsen.
- Het verjagen van de mollen kan reeds na 1 dag lukken, maar soms heb je 1 tot 2 weken geduld nodig. In het begin kan zelfs een verhoogde activiteit van de mol vastgesteld worden, in een poging om aan de irritatie te ontkomen. In het beperkt aantal gevallen waar de mollen zich na 3 à 4 dagen niet ver genoeg terugtrekken, bekom je beter resultaat door het toestel te verplaatsen tot 5 à 10 m van de zone waar de laatste activiteit werd vastgesteld, teneinde ze verder weg te drijven. Deze handeling herhalen indien er na een paar dagen nog niet voldoende resultaat is.

- Apparaat buiten het bereik van kinderen houden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren in kwestie begrijpen. Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze het apparaat niet als speelgoed gebruiken.



**Voor particuliere huishoudens: Informatie over verwijdering voor gebruikers van AEEA (FIGUUR 1)**

Dit symbool (figuur 1) op het (de) product(en) en/of bijbehorende documenten betekent dat gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) niet mag worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Voor een juiste behandeling, terugwinning en recycling dient u dit/deze product(en) naar aangewezen inzamel punten te brengen waar het gratis wordt geaccepteerd. Als alternatief kunt u in sommige landen uw producten bij aankoop van een gelijkwaardig nieuw product retourneren aan uw plaatselijke retailer. Door dit product op de juiste manier af te voeren, bespaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamel punt. In overeenstemming met uw nationale wetgeving kunnen boetes van toepassing zijn op het onjuist weggooien van dit afvalproduct.

### Voor professionele gebruikers in de Europese Unie

Als u elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wilt weggooien, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

### Voor verwijdering in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie (EU). Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer en vraag naar de juiste verwijderingsmethode.

### WAARBORG

Wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of ongevallen voortvloeiende van door ons niet gecontroleerde toepassingen. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat dit toestel, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. De garantieperiode bedraagt 24 maanden na aankoop en geldt uitsluitend op vertoon van het kassaticket. Indien blijkt dat het defect veroorzaakt werd door foutief gebruik wordt dit niet aanvaard als garantiegeval. De informatie in deze gebruiksaanwijzing wordt van tijd tot tijd gewijzigd en bijgewerkt. Dit is het gevolg van de voortdurende herontwikkeling van onze producten. Als zodanig is het niet de bedoeling dat u er blindelings op vertrouwt of dat deze deel uitmaakt van een contract. © 2022

### Verdeeld door:

**Pelsis Belgium SA**  
Industrieweg 15 • B-2880 Bornem  
Tel.: 03 886 22 11 • info@edialux.be

**Edialux Nederland BV**  
Gildeweg 37b • NL-3771 NB Barneveld  
Tel.: 0342 420 435 • info@edialux.nl

o Pelsis Group Brand  **pelsis**

Meer informatie [www.edialux.com](http://www.edialux.com)  
Plus d'information

V-3008

Art. nr: 1112077959

WK0677

**WETECH**  
Intelligent Pest Control



## TAUPES


**Sonic Defend  
Solar**

**OUTDOOR**
**350m<sup>2</sup>**

### MODE D'EMPLOI



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser et conservez-le dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

### FONCTIONNEMENT

Sonic Defend Taupes Solar est un Chasse-Taupe écologique à énergie solaire. Toutes les 30 secondes, l'appareil émet des vibrations qui se répercutent dans le sol. Toutes les 30 secondes, l'appareil émet des sons et des vibrations, qui sont convertis en ondes sismiques qui se propagent loin dans le sol. Les taupes ont une mauvaise vue mais sont extrêmement sensibles aux vibrations et aux sons. Les taupes et autres rongeurs souterrains sont irrités par ce son et finissent par quitter leur terrier sous votre jardin. De cette façon, vous chassez définitivement les taupes sans les blesser et il n'y a aucun impact sur les animaux domestiques ou par exemple sur les organismes souterrains tels que les vers de terre.

### INSTALLATION

Sortez les fiches du tube et connectez-les aux fiches de couleurs respectives de l'appareil. Puis, montez le tube dans l'appareil. Choisissez l'endroit où installer l'appareil : positionnez l'appareil de manière que les plus jeunes taupinières se trouvent entre l'appareil et le bord de la parcelle. De cette façon, les taupes s'éloignent de l'appareil dans la bonne direction. Faites un trou de la longueur du tube, mais légèrement plus étroit. Puis enfoncez délicatement l'appareil dans la terre jusqu'à ce que le panneau photovoltaïque soit à ± 10 cm au-dessus du sol. Si le tube ne rentre pas aisément, élargir le trou. Ne pas utiliser de marteau pour enfoncer le tube ; aucune force excessive ne doit être appliquée sur l'appareil sous peine de l'endommager. Eviter de heurter un obstacle (racines, cailloux, ...).

### POSITIONNEMENT ET PORTÉE

Les vibrations de Sonic Defend Taupes Solar sont ressenties par les taupes dans un rayon de 10 à 15 mètres autour de l'appareil, selon la nature du sol. Dans un sol normal et sans obstacles l'appareil protège jusqu'à ± 350m<sup>2</sup>. Dans un sol lourd et argileux la portée peut-être plus importante, mais elle est moindre dans les sols sableux (plus le sol est sec et sableux, moins les vibrations se propagent).

### PROTECTION 24/7 GRÂCE À L'ÉNERGIE SOLAIRE

Cet appareil fonctionne de manière totalement autonome, en captant l'énergie solaire via un panneau solaire qui alimente une batterie Ni-MH rechargeable. Lors de la mise en service, la batterie peut prendre un certain temps pour se charger. Si l'appareil est correctement orienté vers le soleil, la batterie sera entièrement chargée et l'appareil fonctionnera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

### CONSEILS D'UTILISATION

- Sonic Defend Taupe Solar est conçu pour résister à des expositions normales à la pluie, à la neige, et aux systèmes d'aspersion.
- Nettoyez régulièrement l'écran du capteur solaire avec un chiffon. Ne pas abîmer l'appareil au moment de la tonte du gazon.
- Pour une efficacité optimale, il est recommandé de former une barrière en installant un appareil tous les 20 à 30 mètres.
- On peut déjà avoir des résultats après 1 jour, mais parfois vous avez besoin de 1 à 2 semaines de patience. Au début les rongeurs peuvent même devenir encore plus actifs dans l'espoir de fuir l'irritation. Dans ces rares cas où les taupes ne se retirent pas assez loin après 3 à 4 jours, vous obtiendrez un meilleur résultat quand vous déplacez l'appareil de 5 à 10 m de la zone où la dernière activité a été constatée afin de les éloigner davantage. Répétez cette action si le résultat n'est pas satisfaisant après quelques jours.

- Conserver l'appareil hors de la portée des enfants.
- Les enfants de plus de 8 ans, les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, manquant d'expérience et de connaissances, peuvent utiliser cet appareil sous surveillance ou après avoir été instruits des précautions de sécurité à respecter et s'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou maintenir l'appareil sans la supervision d'un adulte. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



**Pour les particuliers : Informations sur l'élimination pour les utilisateurs de DEEE (FIGURE 1)**

Ce symbole (figure 1) figurant sur le(s) produit(s) et/ou les documents d'accompagnement signifie que les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Afin de garantir un traitement, un ramassage et un recyclage appropriés, veuillez déposer ce(s) produit(s) aux points de ramassage désignés gratuits. Dans certains pays, vous pouvez également remettre vos produits à votre revendeur local lors de l'achat d'un produit neuf équivalent. L'élimination correcte de ce produit permettra de préserver des ressources précieuses et d'éviter tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement que pourrait entraîner une gestion inappropriée des déchets. Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir de plus amples informations sur le point de ramassage désigné le plus proche de chez vous. Des sanctions pourront s'appliquer pour toute élimination incorrecte de ces déchets, conformément à votre législation nationale.

### Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne

Pour éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés (DEEE), veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur afin d'obtenir de plus amples informations.

### Pour l'élimination dans les pays en dehors de l'Union européenne

Ce symbole n'est valide qu'au sein de l'Union européenne (UE). Pour éliminer ce produit, veuillez contacter vos autorités locales.

### GARANTIE

Nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous. Des examens approfondis ont démontré que cet appareil, utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés. La période de garantie est de 24 mois après l'achat et l'argent seulement sur présentation du ticket de caisse. S'il s'avère que le défaut a été causé par une utilisation incorrecte, ceci ne sera pas accepté comme cas de garantie. Les informations fournies dans ce mode d'emploi sont modifiées et mises à jour de temps en temps. Ceci est dû au développement constant de nos produits. Il n'est donc pas prévu que vous vous y fiez aveuglément ou qu'elles fassent partie d'un contrat. © 2022

### Distribué par:

**Pelsis Belgium SA**  
 Industrieweg 15 • B-2880 Bornem  
 Tel.: 03 886 22 11 • info@edialux.be

**Edialux Nederland BV**  
 Gildeweg 37b • NL-3771 NB Barneveld  
 Tel.: 0342 420 435 • info@edialux.nl

o Pelsis Group Brand  **pelsis**

Meer informatie [www.edialux.com](http://www.edialux.com)  
 Plus d'information

V-3008

Art. nr: 1112077959

 **WEITECH**  
 Intelligent Pest Control



WK0677